



# Conduite à tenir en cas de complications sur Chambres à Cathéter Implantables

COMPLICATIONS	CONDUITES A TENIR
<b>Débit de perfusion ralenti</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Vérifier la position de l'aiguille au fond de la CCI en exerçant une pression sur le pansement.</li><li>-Faire un rinçage au sérum physiologique.</li><li>- Vérifier le calibre et changer l'aiguille si trop petit calibre.</li><li>-Vérifier si cathéter est bien en place.</li><li>-Prévenir le médecin.</li></ul>
<b>Résistance à l'injection</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>-Vérifier si la ligne de perfusion n'est pas coudée.</li><li>- Vérifier l'ouverture du robinet ou du clamp.</li><li>-Vérifier la position de l'aiguille au fond de la CCI en exerçant une pression sur le pansement.</li><li>- Effectuer un rinçage au sérum physiologique (pour vérifier si obstruction de l'aiguille).</li><li>-Changer l'aiguille.</li></ul>
<b>Douleur et inflammation de la peau au pourtour de CCI avec ou sans fièvre</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prévenir le médecin.</li><li>- Sur prescription, déperfuser et envoyer l'aiguille au laboratoire.</li></ul>
<b>Œdème au pourtour de la chambre implantable</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Arrêt de la perfusion.</li><li>- Prévenir le médecin adresseur pour conduite à tenir.</li></ul>
<b>Douleur à l'injection</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Identifier la localisation de la douleur (au point d'injection, autour de la CCI = désinsertion ou rupture du cathéter, douleur irradiante vers le sternum, épaule ou bras).</li><li>- Arrêt de l'injection et ablation de l'aiguille.</li><li>- Prévenir le médecin.</li></ul>
<b>Oedème du membre supérieur, douleur, dyspnée, cyanose du visage</b> (Suspicion de thrombose de la veine sous Clavière ou de la veine cave)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prévenir le SAMU</li></ul>
<b>Hématome de survenue récente</b>	Prévenir le médecin adresseur pour obtenir la conduite à tenir

***Dans tous les cas noter dans le dossier du patient la complication et en informer l'HAD***